

RMM-

Aratro Talpa

Lo scopo di questo attrezzo è di comprimere e modellare la parete della galleria tracciata dall'estremità del dente e formare un condotto temporaneo che ha la funzione di lasciar percolare l'acqua in eccesso presente nel sottosuolo . L'uso

del ripuntatore monodente è più efficace quando si opera su terreno tendente all'argilloso e sufficientemente umido in modo da consentire il modellamento del terreno in corrispondenza delle pareti dell'interstizio. Per la sua natura un sistema emungente di questo tipo ha una durata limitata, per lo più, ad un ciclo colturale.



CAPSULA REMOVIBILE
IN POCHI SECONDI
TRAMITE IL SOLO
UTILIZZO
DI MARTELLO E PUNZONE



	model	Working element section	Frame height	Working depth	Sphere trace diameter	Minimum power required	Weight
CODICE	MODELLO	SEZIONE ELEMENTO DI LAVORO DENTE	ALTEZZA TELAIO	PROFONDITA' DI LAVORO	DIAMETRO TRACCIA SFERA	POTENZA MINIMA RICHIESTA	PESO
		(mm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
MARRMM	RMM	100X50	da 78 a 90	da 68 a 80	13	50	210